




**Как подключить и настроить  
Датчик протечки воды в приложении  
«ДСК.Квартира»**

Для начала необходимо скачать и настроить приложение «ДСК.Квартира», для этого следуйте инструкции ниже:

1

Установите приложение «ДСК.Квартира» из App Store или Google Play, если этого не было сделано ранее.



Загрузите в  
App Store



Загрузите в  
Google Play

2

Авторизуйтесь в приложении или создайте новый аккаунт.

3

Войдите в приложение «ДСК.Квартира».


## Добавление в приложение Датчика протечки воды

RS-3225



1

Добавьте в приложение приёмник, если он не был добавлен ранее. Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана. Выберите «Добавить устройство». Выберите раздел Безопасность → Защита от протечки → Датчик протечки воды RS-3225




2

Чтобы перевести Датчик в режим добавления, нажмите на кнопку 10 и более раз с интервалом между нажатиями менее 1 секунды. При успешной активации индикатор начнет мигать синим цветом. При успешном добавлении вы увидите сообщение «Устройство успешно добавлено».




## Интерфейс


Ниже приведены все возможные состояния плитки Датчика на главном экране.




Протечки нет,  
Датчик работает  
исправно



Требуется замена  
батарейки



Обнаружена  
протечка




Датчик недоступен 30  
и более минут

## Настройка

Чтобы открыть настройки Датчика нажмите и удерживайте его плитку на экране устройств.

- 1 Название Датчика
- 2 Комната расположения
- 3 Иконка
- 4 Скрыть/отобразить Датчик на главном экране
- 5 Добавить/удалить в/из Избранное
- 6 Уровень заряда батареи
- 7 Последняя активность
- 8 Журнал событий
- 9 Расширенные данные об устройстве
- 10 Удаление Датчика из дома



При уровне сигнала в одно деление мы не гарантируем стабильную работу Датчика. Переместите устройство для улучшения качества сигнала.



При уровне заряда батареи менее 15% вам будет отправлено уведомление с просьбой о замене элемента питания.




Мощность передачи сигнала регулируется автоматически и напрямую влияет на время работы батареи.

## Сценарии

Создавайте сценарии автоматической работы подключенных устройств. Например, перекрывайте воду дома при обнаружении протечки с помощью шарового крана с электроприводом RLP-3810.

1

Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана. Во всплывшем внизу меню выберите «Добавить автоматизацию».



2


В открывшемся окне заполните поле «Название» (например, «Защита от протечки»).

3

Создайте условие срабатывания сценария:  
Если → Состояние устройства → Датчик протечки → Обнаружена протечка

4

Укажите действие, которое произойдет при выполнении условия:  
Тогда → Состояние устройства → Электропривод (на горячую и/или холодную воду) → Перекрыть




5

Сохраните сценарий.

## Журнал событий

Во вкладке «События» отображается хронология срабатывания Датчика с указанием его названия и комнаты размещения. Вкладка располагается в нижнем меню приложения.



## Push-уведомления

Для работы этой функции необходимо дать разрешение приложению «ДСК.Квартира» на отправку push-уведомлений. Сделать это можно в настройках вашего смартфона.

